

時鐘電池更換指南

您所購買的腕表屬於精密機械，如需更換電池，請前往專業店鋪，切勿自行更換。

您所購時鐘的原裝電池上標有以“SR”字樣起始的型號。

各電池廠商相對應的電池型號如下。

更換電池時，您可請店方參照下表確認所需的電池型號。

電池型號對應表（時鐘）

電池型號：SR-626SW

· 規格：直徑 6.8 x 厚度 2.6毫米 (0.268 x 0.102 英寸) · 電壓：1.55伏 · 種類：氧化銀電池

品牌	勁量	金霸王	寶路華	精工	西鐵城	超霸
電池型號	377	D377	606	SB-AW	280-39	GP377

商品實例



電池型號：SR-621SW

· 規格：直徑 6.8 x 厚度 2.15毫米 (0.268 x 0.085 英寸) · 電壓：1.55伏 · 種類：氧化銀電池

品牌	勁量	金霸王	寶路華	精工	西鐵城	超霸
電池型號	364	D364	602	SB-AG	280-34	GP364

商品實例



電池型號：SR-44

· 規格：直徑 11.6 x 厚度 5.4毫米 (0.457 x 0.213 英寸) · 電壓：1.55伏 · 種類：氧化銀電池

品牌	勁量	金霸王	超霸
電池型號	EPX76, S76E	MS76	GPS76E

商品實例

