

腕表電池更換指南

您所購買的腕表屬於精密機械，如需更換電池，請前往專業店鋪，切勿自行更換。

您所購腕表的原裝電池上標有以“SR”字樣起始的型號。

各電池廠商相對應的電池型號如下。

更換電池時，您可請店方參照下表確認所需的電池型號。

電池型號對應表（腕表 / 懷錶）

電池型號：SR-512SW · 規格：直徑5.8 x 厚度1.25毫米 (0.228 x 0.049 英寸) · 電壓：1.55伏 · 種類：氧化銀電池

品牌	勁量	寶路華	精工	西鐵城
電池型號	335	622	SB-AB	280-68

商品實例



電池型號：SR-516SW · 規格：直徑 5.8 x 厚度 1.65毫米 (0.228 x 0.065 英寸) · 電壓：1.55伏 · 種類：氧化銀電池

品牌	勁量	金霸王	寶路華	精工	西鐵城	超霸
電池型號	317	D317	616	SB-AR	280-58	GP317

商品實例



電池型號：SR-521SW · 規格：直徑 5.8 x 厚度 2.15毫米 (0.228 x 0.085 英寸) · 電壓：1.55伏 · 種類：氧化銀電池

品牌	勁量	金霸王	寶路華	精工	西鐵城	超霸
電池型號	379	D379	618	SB-AC	280-59	GP379

商品實例



電池型號：SR-621SW · 規格：直徑 6.8 x 厚度 2.15毫米 (0.268 x 0.085 英寸) · 電壓：1.55伏 · 種類：氧化銀電池

品牌	勁量	金霸王	寶路華	精工	西鐵城	超霸
電池型號	364	D364	602	SB-AG	280-34	GP364

商品實例



電池型號：SR-416SW · 規格：直徑 4.8 x 厚度 1.65毫米 (0.189 x 0.065 英寸) · 電壓：1.55伏 · 種類：氧化銀電池

品牌	勁量	寶路華	精工	西鐵城	超霸
電池型號	337	623	SB-A5	280-75	GP337

商品實例



電池型號：SR-616SW · 規格：直徑 6.8 x 厚度 1.65毫米 (0.268 x 0.065 英寸) · 電壓：1.55伏 · 種類：氧化銀電池

品牌	勁量	金霸王	寶路華	精工	西鐵城	超霸
電池型號	321	D321	611	SB-AF	280-73	GP321

商品實例

