

时钟电池更换指南

您所购买的时钟属于精密机械，如需更换电池，请前往专业店铺，切勿自行更换。

您所购时钟的原装电池上标有以“SR”字样起始的型号。

各电池厂商相对应的电池型号如下。

更换电池时，您可请店方参照下表确认所需的电池型号。

电池型号对应表（时钟）

电池型号：SR-626SW · 规格：直径 6.8 x 厚度 2.6毫米 (0.268 x 0.102 英寸) · 电压：1.55伏 · 种类：氧化银电池

品牌	劲量	金霸王	宝路华	精工	西铁城	超霸
电池型号	377	D377	606	SB-AW	280-39	GP377

商品实例



电池型号：SR-621SW · 规格：直径 6.8 x 厚度 2.15毫米 (0.268 x 0.085 英寸) · 电压：1.55伏 · 种类：氧化银电池

品牌	劲量	金霸王	宝路华	精工	西铁城	超霸
电池型号	364	D364	602	SB-AG	280-34	GP364

商品实例



电池型号：SR-44

· 规格：直径 11.6 x 厚度 5.4毫米 (0.457 x 0.213 英寸) · 电压：1.55伏 · 种类：氧化银电池

品牌	劲量	金霸王	超霸
电池型号	EPX76, S76E	MS76	GPS76E

商品实例

