

腕表电池更换指南

您所购买的腕表属于精密机械，如需更换电池，请前往专业店铺，切勿自行更换。

您所购腕表的原装电池上标有以“SR”字样起始的型号。

各电池厂商相对应的电池型号如下。

更换电池时，您可请店方参照下表确认所需的电池型号。

电池型号对应表（腕表 / 怀表）

电池型号：SR-512SW · 规格：直径5.8 x 厚度1.25毫米（0.228 x 0.049 英寸）· 电压：1.55伏 · 种类：氧化银电池

品牌	劲量	宝路华	精工	西铁城
电池型号	335	622	SB-AB	280-68

商品实例



NNS-1027 NNS-1028 NNS-1377 NNS-1390 NNS-1391

电池型号：SR-516SW · 规格：直径 5.8 x 厚度 1.65毫米（0.228 x 0.065 英寸）· 电压：1.55伏 · 种类：氧化银电池

品牌	劲量	金霸王	宝路华	精工	西铁城	超霸
电池型号	317	D317	616	SB-AR	280-58	GP317

商品实例



NNS-1700
NNS-1704

电池型号：SR-521SW · 规格：直径 5.8 x 厚度 2.15毫米（0.228 x 0.085 英寸）· 电压：1.55伏 · 种类：氧化银电池

品牌	劲量	金霸王	宝路华	精工	西铁城	超霸
电池型号	379	D379	618	SB-AC	280-59	GP379

商品实例



NNS-1701

电池型号：SR-621SW · 规格：直径 6.8 x 厚度 2.15毫米（0.268 x 0.085 英寸）· 电压：1.55伏 · 种类：氧化银电池

品牌	劲量	金霸王	宝路华	精工	西铁城	超霸
电池型号	364	D364	602	SB-AG	280-34	GP364

商品实例



NNS-1705

电池型号：SR-416SW · 规格：直径 4.8 x 厚度 1.65毫米（0.189 x 0.065 英寸）· 电压：1.55伏 · 种类：氧化银电池

品牌	劲量	宝路华	精工	西铁城	超霸
电池型号	337	623	SB-A5	280-75	GP337

商品实例



NNS-1031 NNS-1032 NNS-1384

电池型号：SR-616SW · 规格：直径 6.8 x 厚度 1.65毫米（0.268 x 0.065 英寸）· 电压：1.55伏 · 种类：氧化银电池

品牌	劲量	金霸王	宝路华	精工	西铁城	超霸
电池型号	321	D321	611	SB-AF	280-73	GP321

商品实例



NNS-1389